

# Control Clonador multifrecuencias CRCX

## Manual de configuración inicial



### PROGRAMACIÓN:

1. Mantenga presionado el botón 1 del control clonador y presione el botón 2 cuatro veces seguidas. Luego suelte ambos botones, el led del control remoto clonador emite un destello

rápido cada 2 segundos.

2. Coloque el control original frente al control clonador y presione la tecla del control remoto original que desea clonar frente al control remoto clonador, a unos 2-3 cm de distancia, hasta que el led del control remoto clonador comience a parpadear rápidamente.

3. Mientras el LED del control remoto clonador está parpadeando, presione el botón en el que desea almacenar el código del control remoto recién copiado, hasta que el LED se apague.

4. También puede basarse en el siguiente video para simplificar el método de emparejamiento