

# GPS 4G 3G Video y Audio con 2 Cámaras

## Manual de usuario



**IMPORTANTE:** Verifique que la tarjeta SIM que usara tiene saldo y datos activos, para tal cosa insértela en un celular, apague el Wifi y verifique que realmente tiene datos. TAMBIEN SERA NECESARIO LLAMAR AL \*264 PARA QUE LA LINEA TELEFONICA QUEDE HABILITADA)

## Preguntas frecuentes

¿Porque mi GPS aparece en china desde la plataforma web y por msj de texto si me da bien la ubicación?

R= Esto puede deberse a un error al momento de adquirir la señal, para resolverlo se recomienda resetear su GPS (apáguelo, desconéctelo del arnés en caso de que sea del tipo de instalación profesional, déjelo apagado por al menos 10 min. Posteriormente sáquelo al exterior total donde no estorben techos lozas o laminas, déjelo por otros 10 min, y llámele o envíele el comando para que le regrese ubicación por msj. de texto, posteriormente verifique que la plataforma ya se haya actualizado a la ubicación real, si esto no resuelve su problema, por favor comuníquese por WhatsApp.