

Enchufe Sonoff Wifi con interruptor de encendido

Manual de configuración básica



Instrucciones:


- 1.- Descarga la app «EWELINK» desde tu Play Store o App Store.



2.- Conecte el dispositivo a energía.

3.- Notara que el dispositivo emite un parpadeo de led color verde, deberá dejar presionado el botón del dispositivo hasta que este flashee de manera rapida y contsanyte, sin ningún tipo de pausa

4.- Desde la app seleccione el simbolo «+»



5.- Selecciona la opción «Quick pairing».

6.- Selecciona la opción «Add one device» .

7.- Verifica que tanto el nombre de la red wifi al que esta conectado tu teléfono móvil y la contraseña sean correctos (NOTA: este equipo solo soporta red wifi 2.4G por lo que si no cuenta con esta red será imposible emparejar el dispositivo con la app).

8.-selecciona la opción «Next».

9.-Espera mientras tu teléfono móvil registra el dispositivo. También puede pasar que le pida que se conecte a una red wifi llamada «ITEAD.....» En caso de ser asi solo siga las instrucciones que le indica la app, la contraseña por default es: 12345678.

10.- Si tuviste problemas o quedaron dudas te invitamos a revisar el siguiente video.

PREGUNTAS FRECUENTES