


Sensor Magnético Sonoff Dw1 para puerta o ventana SF15

Manual de configuración básica



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tipo de baterías usa?

R. Usa baterías tipo «barrilito» de 27A 12V como la de la siguiente foto

